

Ferro piegafasce n. 703921

1 Posizionamento del dispositivo

- L'alloggiamento del dispositivo consente il montaggio individuale (tramite 4 punti di montaggio) su un blocco di legno o simile o direttamente sul banco di lavoro. Tenere presente che la temperatura superficiale del dispositivo durante il funzionamento può raggiungere i 180 °C. Posizionare il dispositivo e utilizzarlo con particolare attenzione sia per la sicurezza personale che per la sicurezza dell'ambiente circostante.

2 Funzionamento

- Collegare il dispositivo solo alla rete elettrica da 220 V, utilizzare il cavo in dotazione, assicurarsi che la presa utilizzata sia correttamente protetta tramite messa a terra.

3 Impostazione della temperatura desiderata

- Impostare la temperatura operativa desiderata sull'interruttore meccanico del pannello frontale. (In genere, la temperatura operativa dovrebbe essere superiore a 160 °C e inferiore a 200 °C, a seconda della struttura del legno). Il dispositivo si riscalderà automaticamente e manterrà la temperatura entro +/- pochi °C. La temperatura effettiva è visualizzata sul display del pannello frontale.

4 Manutenzione

- Qualsiasi manutenzione o riparazione deve essere eseguita solo da personale qualificato.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Posizionare e utilizzare il dispositivo in un luogo sicuro, tenendo conto dell'elevata temperatura superficiale.
2. Il dispositivo rimane caldo a lungo dopo che il suo funzionamento è terminato, non lasciarlo incustodito.
3. Utilizzare durante l'operazione mezzi di protezione personale (guanti) per proteggere le mani.
4. Eventuali riparazioni devono essere mantenute da personale qualificato di elettromanutenzione.

I dispositivi soddisfano i requisiti di conformità dell'Unione Europea. 

 **DICTUM**

DICTUM GmbH – Gottlieb-Daimler Str. 3 D - 94447 Plattling Germany
www.dictum.com info@dictum.com